

3.2 Yönetim Paneline Erişim

1. Bilgisayarınızı cihazın 5. LAN portuna bağlayın.

2. Tarayıcınıza aşağıdaki adresi yazın:
http://192.168.222.1

Not: Bağlantı sağlanabilmesi için bilgisayarınızın IP adresi manuel olarak aynı ağ bloğunda olmalıdır.

Örnek IP: **192.168.222.2**
Alt Ağ Maskesi: **255.255.255.0**

3. Karşınıza Cyberdome Yerel Yönetim Paneli gelecektir.

4. Giriş bilgileri:
Kullanıcı Adı: cyberdome
Şifre: cyberdome

Bu adımlar tamamlandığında cihazın tüm detaylı yerel yapılandırma seçeneklerine erişebilirsiniz.

4. Güç Özellikleri

Cyberdome cihazı aşağıdaki güç girişlerini destekler:

- **DC Adaptör:** 12–28 V DC (5.5 mm dış, 2 mm iç çap, pin pozitif)
- **PoE (Ethernet 1):** 18–28 V DC
- **Güç Tüketimi:** Maksimum 30 W (aksesuarlarla), standart kullanımda yaklaşık 12 W

5. Konfigürasyon

Bulut Yönetim Paneline giriş yaptıktan sonra:

- Cihazın bulunduğu ülkeyi doğru seçtiğinizden emin olun (frekans ve güç limitleri buna göre ayarlanır).
- Cyberdome Bulut Yönetim Paneli, bu kılavuzda belirtilen temel ayarlara ek olarak kapsamlı gelişmiş yapılandırma seçenekleri sunar.
- Gerektiğinde cihaz kurtarma modunda yeniden başlatılarak yazılım yükleme işlemi yapılabilir.

6. Montaj

Cyberdome cihazı yalnızca iç mekânda kullanılmalıdır.

- Cihaz, düz bir yüzeye yerleştirilmeli ve tüm kablolar arka bağlantı noktalarından bağlanmalıdır.
- Hava akışını engellemeyecek şekilde konumlandırılmalıdır.

⚠ **Uyarı:** Cihaz ile kullanıcı arasında **en az 20 cm mesafe** olmalıdır.

⚠ Konut ortamında çalıştırıldığında radyo parazitine neden olabilir.

7. Portlar ve Bağlantılar

Cihaz aşağıdaki bağlantı noktalarını içerir:

- **5 × Gigabit Ethernet Portu (Otomatik MDI/X destekli)**
- **2.4 GHz b/g/n ve 5 GHz a/n/ac Kablosuz Bağlantı**
- **USB Portu**

8. Düğmeler ve Fonksiyonlar

Reset Butonu

- Cihaz açılışında tuşa basılı tutulur, LED yanıp söndüğünde serbest bırakılır → **Tüm yapılandırmalar sıfırlanır** (≈ 5 sn)

Mod Butonu

- Kullanıcı tarafından tanımlanan özel betiklerin çalıştırılması için kullanılabilir.

Mavi LED (WPS)

- WPS fonksiyonunu etkinleştirir.

9. Aksesuarlar

Kutu içeriği modele göre değişiklik gösterebilir:

- Güç adaptörü
- Antenler
- Hızlı Kurulum Kılavuzu

10. Yazılım ve Bulut Paneli Desteği

Cyberdome cihazları, Cyberdome Bulut Yönetim Paneli ile tam entegre çalışır.

- Cihaz yönetimi
- Loglama (5651 uyumlu)
- Hotspot yönetimi

Tüm bu işlemler bulut paneli üzerinden yönetilebilir.
Diğer işletim sistemleri test edilmemiştir ve desteklenmez.

11. Düzenlemeler ve Frekans Kullanımı

- 5.470–5.725 GHz bandı bazı ülkelerde ticari kullanıma kapalıdır.
- Ülkeye göre değişen frekans ve çıkış gücü limitleri geçerlidir; doğru ülke seçimi kullanıcı sorumluluğundadır.
- “EG” kodlu ürünlerde frekans ve güç sınırlamaları otomatik olarak uygulanır.
- Cihazın yerel düzenlemelere uyumu için yazılımın güncel sürümde tutulması gerekmektedir.



HIZLI KURULUM KLAVUZU



1. Güvenlik Uyarıları

Cyberdome cihazını kurmadan veya üzerinde işlem yapmadan önce aşağıdaki güvenlik uyarılarını dikkatlice okuyun:

- Elektrik devreleri üzerinde çalışırken oluşabilecek tehlikelere karşı dikkatli olun ve güvenlik prosedürlerine uyun.
- Ürünün bertarafı, ulusal yasa ve yönetmeliklere uygun şekilde yapılmalıdır.
- Cihaz kurulumu, yerel ve ulusal elektrik standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmelidir.
- Bu cihaz rackmount ve masaüstü kullanım için tasarlanmıştır. Montaja başlamadan önce talimatları dikkatlice inceleyin.
- Yanlış donanım kullanımı veya hatalı kurulum, hem kullanıcı hem de sistem için tehlike oluşturabilir.
- Ürün iç mekân kullanımı için uygundur. Sudan, nemden, ateşten ve aşırı sıcak ortamlardan uzak tutun.
- Yalnızca üretici tarafından sağlanan orijinal güç adaptörü ve aksesuarları kullanın.
- Cihazın hatalı kullanılması durumunda doğabilecek sorunlardan üretici sorumlu değildir.
- Arıza durumunda cihazın güç bağlantısını kesin; en hızlı yöntem güç fişini prizden çıkarmaktır.
- Antenler bağlı değilken cihazı açmayın.**
- Kullanıcı, cihazı yasal frekans kanallarında ve ülke düzenlemelerine uygun şekilde çalıştırmakla yükümlüdür.
- Tüm Cyberdome radyo cihazları uzman kişiler tarafından kurulmalıdır.

2. Hızlı Başlatma

Cyberdome cihazınızı çalıştırmak için aşağıdaki adımları izleyin:

- Verilen antenleri cihaza bağlayın.
- İnternet servis sağlayıcınızın (ISS) donanım değişikliğine izin verdiğinden ve IP adresi sağlayacağından emin olun.
- Cihazı güç kaynağına bağlayın.
- Bilgisayar, telefon veya tabletinizden Wi-Fi taraması yaparak **Cyberdome** ağına bağlanın.
- Yapılandırma, Wi-Fi üzerinden **web tarayıcısı** veya **mobil uygulama** ile yapılabilir.
- Tarayıcınıza **panel.cyberdome.com.tr** yazarak yönetim paneline erişin.
- Size iletilen kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapın.
- SSID (Ağ Adı) bölümünden kablosuz ağ ismini yapılandırın.
- "WF Password" alanından kablosuz ağ şifresini belirleyin (en az 8 karakter).
- "Yapılandırmayı Uygula" seçeneğine tıklayarak değişiklikleri kaydedin.

3. LAN Portu Üzerinden Kurulum (Config Modu)

Cyberdome cihazının **5. LAN portu**, cihazı yerel ağ üzerinden yapılandırmak için özel olarak **Config Modu** şeklinde ayarlanmıştır.

3.1 Gerekli Uygulamanın Kurulumu

Yerel yönetim paneline erişim için bilgisayarınıza yapılandırma aracını indirip kurun:

www.cyberdome.com.tr/deviceconfig.rar



0216 412 12 62



info@cyberdome.com.tr



İstanbul / Türkiye



www.cyberdome.com.tr

